Dual TV 47

Mikro

Phono

Tuner

Band

Aux.

Monitor

Mode-Schalter
Mode-switch
Sélecteur

Kopfhörerbuchse
Headphone jack
Prise de casque

Links vorn
Left front
Gauche avant

Links hinten
Left back
Gauche arriere

Rechts vorn
Right front
Droite avant

Rechts hinten
Right back
Gauche arriere

Thermoschalter 80°C
Thermo switch 80°C
Thermo-rupteur 80°C

110-240V~

Transistoren von der Anschlußseite gesehen
Transistors as seen from the connecting side
Transistors vus du côté des connexions

BC 173 C

BD 607
BD 608

2 N 2218 A
2 N 2904

Loudness Mono Monitor

r.k. = Rechter Kanal
Right channel
Canal droit

Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 Ω/V) gegen Masse
Voltages without signal measured with instrument (50 000 Ω/V) to ground
Tensions sans signal mesurées avec instrument(50 000 Ω/V) contre masse

I Mikro-Vorverstärker.
Micro preamplifier.
Préamplificateur micro.

II Phono Vorverstärker
Phono preamplifier
Préamplificateur-PU

III Impedanzwandler
Impedance transducer
Transducteur d'impedance

IV Zwischenverstärker
Intermediate amplifier
Amplificateur intermediaire

V Universal-Treiber
Universal-driver
Driver universel

VI Elektronische Sicherung
Electronic fuse
Protection électronique

Änderungen vorbehalten
Alterations reserved
Sous réserve de modifications

Ausgabe 1/Februar 1974

R	500-503 540-543 560-563 104,P200 107,108 310 309 900 901
	100 520-533 101 P1 P2 1 . 102 200 201 106 P 201 203 800-808,302 820-823 304 303 305 307 900' 901' 2
	103 105 301,300 308 306 109 902 2'
C	1 500-503 540-543 106-107 108-109 800-805 820-822
	100 102 103 300 304 40
	101 104 105 301 302 303,110 111 305

